



LEGENDA:

-  - Sygnalizator zewnętrzny SP 500
-  - przewód YTDY 6x0.5

UWAGI:

- Czujki, kontaktrony i podcentralkę z modułami montować wg DTR producenta urządzeń.
- Oprowadowanie systemu SSWIN ułożyć w listwach i rurkach PCV, które układać w narożnikach ścian, sufitów i podłóg (wykorzystując architektoniczne zagłębienia).
- Należy stosować się do wytycznych konserwatora zabytków w sprawie wykonania instalacji SSWIN.
- Pomiędzy budynkami układać w ziemi kabel 2 x XzKAXw 3x2x0.6

Obiekt	ZABYTKOWY BUDYNEK WIKARÓWKI w Kuleszach kościelnych Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu		PHU "AL-IK" 15-564 Białystok ul. Storczykowska 16/20	
Nazwa rysunku	SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU Rzut dachu		Data opracowania	07.2011 r.
			Nr. rys	7
			Skala	1 : 100
Opracował	Mirosław Piekaj		upr. Bj 66/93	
Sprawdził				