



LEGENDA:

 - Sygnalizator zewnętrzny SP 500

UWAGI:

- 1. Czujki, kontaktry i podcentrkę z modułami montować wg DTR producenta urządzeń.
- 2. Oprzewodowanie systemu SSWIN ułożyć w listwach i rurkach PCV, które układać w narożnikach ścian, sufitów i podłóg (wykorzystując architektoniczne zagłębienia).
- 3. Należy stosować się do wytycznych konserwatora zabudków w sprawie wykonania instalcji SSWIN.
- 4. Pomiedzy budynkami układać w ziemi kabel 2 x XZKAXw 3x2x0,6

Obiekt	ZABYTEKOWY BUDYNEK WIKAROWKI w Kuleszach kościelnych Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu		PHU "AL-IK" 15-564 Białystok ul. Storczykowa 16/20	
Nazwa rysunku	SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU Poddasze		Data opracowania	07.2011 r.
			Nr. rys	4
			Skala	1 : 50
Opracował	Miroslaw Piekaj		upr. Bj 66/93	
Sprawdził				